

## セーフブラウジング機能

危険なwebサイトにアクセスしようとした場合、画面に通知画面が表示されてページが表示されません。  
また、個人情報(クレジットカード情報、ユーザーアカウント情報、パスワードなど)を盗むwebサイトからユーザーを保護します。

初期値は「有効」になっていますので、特に設定は不要です。



### セーフブラウジングを無効にする場合

「有効」をタップすると、「無効」に切り替わり、セーフブラウジングが働かなくなります。

